

**Spécifications et fonctionnalités :**

- Alimenté par le chipset YiHi SX580J
- Box fonctionnant avec 2 batteries 18650, pouvant atteindre 200 watts
- Ecran couleur TFT ips HD.
- Contrôle par joystick.
- Spinner sur 510 & joystick sont pour se détendre.
- Couleur de la lumière arrière modifiable et sélectionnable
- Modes Novice et Avancé sont disponibles
- Réglages de tous les paramètres avec application Bluetooth Androïde & iOS, sur votre Smartphone.
- Taille : Hauteur 98 X Largeur 49 X Profondeur 33.5 mm
- Le contrôle de Température prend en charge tous les Types de fils, SS / Ti / Ni ...
- Batteries amovibles.
- Système de contrôle SXi-Q - Personnalisez votre propre goût, votre logo et votre nom de menu.
- Contrôle de Température : Technologie de protection anti mèche sèche.
- Valeurs de sortie en Joule :10J-120J. 212-572° F/100-300°C.
- Resistance : 0,05-3,0 ohms(Joule mode).
- Tension de sortie : 1,0 - 8,0 Volts.

**Descriptif**

B1 B2 Correspondent aux 2 batteries en charge.

**Comment utiliser votre T Class**

- Allumer : Appuyer 5 fois rapidement (moins de 2 secondes) sur le bouton Fire.
- Eteindre : Appuyer 5 fois rapidement sur le bouton Fire pour entrer dans le menu, actionner le joystick pour ouvrir le menu « système hors tension » et sélectionner le sous menu « système en arrêt » en navigant avec le joystick et valider en appuyant sur le joystick.
- Pour verrouiller la box : Cette fonction de sécurité empêche des mises à feu intempestives (appui non désiré du bouton Fire). Depuis L'affichage principal ou lorsque l'écran est éteint, appuyer 3 fois rapidement sur le bouton Fire, pour verrouiller et l'écran affichera l'heure.
- Pour déverrouiller la box : appuyer 3 fois rapidement sur le bouton Fire, puis après l'affichage du petit cadenas sur l'écran, actionner le joystick vers le bas.

**Raccourcis des commandes par le Joystick sur l'écran principal :**

**Commande par le Joystick :**

Appuis vertical	par des appuis successifs, vous sélectionnez les watts, les joules, la T° et le type de coil. Le paramètre devient de couleur rouge et vous le réglez en poussant le joystick vers le haut ou le bas.
Action vers la gauche	pour sélectionner la mémoire Watts/Joules (M1-M5).
Action longue vers la gauche	Switch to different type of main interface.

**Opérations dans le menu :**

- appuyer 5 fois rapidement sur le bouton Fire pour entrer dans le menu.
- pousser le joystick vers le haut et le bas pour naviguer dans le menu
- Choisissez la fonction que vous voulez ajuster, et entrer dans le sous menu en en poussant le joystick vers la droite (ou en appuyant dessus), puis ajuster le paramètre avec le joystick (haut et bas).
- Pousser le joystick à gauche pour revenir au menu précédent ou à l'écran principal.

**Instruction pour l'utilisation du Bluetooth**

- Veillez télécharger l'application SXi (gratuite) sur L'App store et l'installer sur votre smartphone .
- Ouvrez l'application sur votre téléphone (activer le Bluetooth du téléphone), puis ouvrez le menu Bluetooth, se déplacer sur le sous menu RESTORATION, ("repris paramètres précédents" en français. Pour Appairer, téléphone et SXmini : Bluetooth Pairing. Entrez et vous pouvez voir OUI ou RETOUR. Veuillez choisir OUI, l'appareil commencera à appairer avec votre téléphone

Conseils: Si vous ne pouvez pas vous connecter avec votre téléphone, veuillez vérifier si vous avez suivi ces instructions étape par étape.

**Anti piratage et précautions d'appairage :**

- A chaque jumelage, l'application va créer un nouveau code automatiquement d'appairage entre le SXmini et votre téléphone, ce code sera mémorisé par la box et le téléphone. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un nouveau jumelage après cela si vous n'avez pas jumelé l'appareil avec un autre téléphone.
- Une fois ce code mémorisé, aucun autre téléphone possédant l'application SXi ne peut se connecter à votre box. Si l'utilisateur possède plusieurs téléphones, il devra répéter cette procédure à chaque changement de téléphone pour pouvoir connecter la box avec ce nouveau téléphone. Le SXmini ne peut être appairé qu'avec un seul téléphone.
- Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe du service clientèle : Cservice@yihisxmini.com

**Précautions :**

- Il est important de bien protéger l'écran.
- Il est interdit de démonter le SXmini sous peine d'invalider la garantie.
- Ne jamais exposer votre SXmini à de fortes températures ou des conditions humides qui pourraient endommager votre appareil.
- Vérifier toujours l'état de vos batteries, si elle présente un aspect déformé ou autres dommages, ne pas les utiliser.
- Il est important d'utiliser des batteries de même marque, même modèle, et de même durée d'utilisation.
- Si du e-liquide coule sur la box, suite à une fuite de votre atomiseur, essuyez le rapidement pour éviter tous dommages au chipset qui pourrait réduire la durée de vie de celui-ci.
- Vérifier l'authenticité de votre SXmini en contrôlant le numéro de série Sur notre site web.
- Le numéro de série doit être le même à 4 endroits : en dessous du coffret, sur la carte de garantie, en dessous de la box et dans le logiciel SXi (menu Information, N° du chipset).
- Seuls les produits SXmini, qui sont achetés chez nos distributeurs officiels, bénéficient de la garantie constructeur.

**Le port USB de la box est principalement conçu pour faire des mises à jour. Il est préférable d'utiliser un chargeur externe pour le chargement de vos batteries. Si vous utilisez le port USB pour le rechargement, veuillez vous assurer de brancher et débrancher précautionneusement le câble USB pour préserver la prise USB de toute usure prématurée.**

La garantie de votre SXmini est de un an, et le port USB de 3 mois, à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Votre SXmini est évolutif, via des mises à jour. Le contenu de ce mode d'emploi peut évoluer. Pour consulter les dernières informations, visitez notre site officiel. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour de votre G Class, veuillez contacter notre service clientèle par mail : Cservice@yihisxmini.com