Gracias por elegir el SXmini SL Class. Yihi SXmini se ha diseñado específicamente para profesionales y expertos vapeadores.

El SXmini SL Class potenciado por el procesador YiHi SX485J que además cuenta con pantalla TFT a color. Fabricado en acero SS316, compatible con baterías 18650, 20700 y 21700. Para un uso correcto y seguro, revise los diagramas y lea atentamente este manual de usuario.

▶▶▶ La caja incluye:

1 x Dispositivo SXmini SL Class (batería no incluida)
1 x Cable USB
1 x Tubo para adaptar batería
1 x Manual de usuario
1 x Tarjeta de garantía
1 x Tarjeta de precauciones
1 x Caja y bolsa

Español

▶▶▶ Características y especificaciones:

- Potenciado por el procesador YiHi SX485J.
- Dispositivo de una sola batería 18650/20700/21700, con un máximo de 85 watios/julios (con la batería cargada completa)
- Pantalla TFT a color
- Palanca de control (izquierda, derecha,arriba ,abajo y botón de presión central
- Dimensiones: 89 mm x 41.5 mm x 31.5 mm
- Soporte para distintos modos julio TC (control de temperatura) wire, SS/Ti/Ni…
- Batería extraíble.
- Nueva e innovadora tecnología SXi-Q control system – Personalize su calada, logo y nombre en menu.
- Control de temperatura: Tecnología anti-quemado en seco.
- Julios de salida: 1Ω-85J. 212-572°F / 100-300°C.
- Resistencia: 0.05-3.0 ohms (Modo Joule).
- Voltaje de salida: 0.7 - 9.5 Voltios.
- Resistencia: 0.05 ohms - 3.0 ohms (Modo Power).
- Potencia=(Powerfull+),Potencia(Powerfull), Standard,Suave(Soft), Eco & SXi-Q-S1~S5 y modo principiante(Novice mode).
- Potenciador de carga & Boost, conversor DC-DC.
- Acero, madera estabilizada o fibra de carbono,etc

- Firmware actualizable. Interfaz gráfica de usuario.
- Protección contra: polaridad inversa, cortocircuitos, baja resistencias, bajo voltaje de batería, sobrecalentamiento y sobrecarga de la batería.

▶▶▶ Diagrama

Español

▶▶▶ Instrucciones de uso:

- Para encender el dispositivo: Presionar el botón de calada 5 veces rápidamente en un plazo de 2 segundo máximo.
- Para apagar el dispositivo: Presionar el botón de calada 5 veces para entrar en el menú seleccionar la opción "System Off" y presionar el stick.
- Para bloquear el dispositivo: Presionar el botón de calada tres veces.
- Para desbloquear el dispositivo: Presionar el botón de calada tres veces.

▶▶▶ Atajos de uso en el menu principal:

Uso del Stick:

Mantener presionado el stick hacia la izquierda durante 3 segundo para cambiar de modo principiante (Novice mode) a modo avanzado (Advanced mode).
1.Modo principiante:
Permite ajustar el voltaje. Presionando el stick el símbolo del voltaje cambiara a rojo. Los valores de voltaje se pueden ajustar pulsando arriba y abajo el stick.
2.Modo avanzado:
a.Presionar el stick para regular la potencia, los julios, la temperatura y la resistencia.Cuando el indicador cambie a rojo,el parámetro seleccionado podrá ser ajustado pulsando el stick arriba o abajo.Cuando el indicador de temperature cambie a rojo, se podrá cambiar entre grados Celsius y Farenheit pulsando el stick a izquierda o derecha.

b.Mover el stick a la derecha para seleccionar entre las memorias flash M1 hasta M5.
c.Mover el stick a la izquierda, para ajustar el modo de sabor (Eco, Soft, Standard , Power , Powerfull+, SXi-Q-S1~S5).
3.Mover el stick hacia arriba para ajustar el brillo de la pantalla.
4.Mantener el stick pulsado hacia abajo durante 3 segundos para cambiar entre modo bypass y modo normal.
5 Presionar el stick durante 5 segundos para reiniciar el modo de la resistencia.

▶▶▶ Menu de uso:

1.Pulsar 5 veces el boton de calada para accede al menu.
2. Mover el stick arriba y abajo para ajustar los parametros en el menu.
3.Seleccione el ajuste que desea modificar, moviendo el stick hacia abajo podrá entrar en los sub-menu y poder modificar los ajustes pulsando el stick hacia arriba o hacia abajo.
4.Presionar el stick hacia la izquierda para regresar al menu anterior o volver al menu principal.

Español

System off	Apagar el dispositivo.
Manual TCR	Ajustar el valor TCR para el uso de cualquier tipo de coil.
Standby time	Ajustar el tempo de reposo del menu principal.
Check atomizer	Conectar el atomizador o comprobar que este correctamente conectado.
No liquid	Advertencia anti-quemado en seco.
Tool bolt	El microchip esta demasiado caliente.
Low battery	La carga de la batería es demasiado baja.
Check battery	El voltaje de la batería es demasiado bajo.
Low resistance	La resistencia es baja.
Short	Cortocircuito.
High battery	El voltaje es demasiado alto.

▶▶▶ Precauciones:

- Ha de cumplir las leyes y regulaciones establecidas en el país o region donde se encuentre cuando utilize el dispositivo.
- Es importante proteger la pantalla del dispositivo de golpes y ralladuras.
- Queda prohibido abrir el cuerpo del dispositivo, en caso contrario queda invalidada la garantía.
- No exponga el dispositivo en lugares donde la temperature sea demasiado alta o haya exceso de humedad ya que prodrían provocar daños en el dispositivo.
- Por favor asegurese de que las baterías se encuentran integras y sin daños antes de su uso.
- Si se ha derramado liquido en el cuerpo del dispositivo, sequel lo antes posible para evitar que se filter en el interior y dañe el microchip reduciendo asi su vida util.
- Compruebe la autenticidad del dispositivo introduciendo el codigo de seguridad en nuestra pagina oficial.
- Cualquier product SXmini que no se haya adquirido en un distribuidor official NO QUEDARA CUBIERTO por la garantía de fabricante.
- El puerto Usb ha sido diseñado para la actualización del dispositivo.Si prefiere usarlo para la carga, conectelo y desconectelo con cuidado para alagar su vida util. El periodo de garantía es de un año para el dispositivo y de tres meses para puerto USB desde la fecha de compra por el Usuario final.

Español

- El dispositivo tiene capacidad para ser actualizado en un futuro. El contenido de este manual podria ser actualizado. Para mas information, por favor dirijase a nuestra web oficial. Si encuentra cualquier problema en la actualizacion de su SXmini SL class, por favor pongase en contacto con nuestro servicio de atencion al cliente en la siguiente direccion de correo electronico: Cservice@yihisxmini.com