Türkçe

▸▸▸ Tanım ve Özellikler

- YiHi SX485J işlemci tarafından desteklenmektedir
- Maksimum 85 watt / joule çıkışa sahip tek bir 18650/20700/21700 bataryа ile çalışır. (Bataryа tam dolu)
- TFT renkli ekran
- Joystick kontrolü (sol, sağ, yukarı, aşağı ve aşağı bastırma olarak, beş yönlendirme)
- Boyut: L89 mm x W41.5 mm x H31.5 mm
- Değişken enerjili tüm TC kabloların, SS / Ti / Ni… destekler.
- Çıkarılabilir pil.
- Yenilikçi teknoloji SXi-Q kontrol sistemi - Kendi zevkinizi, logonuzu ve menü adınızı özelleştirin.
  Isı kontrolü: Anti-dry yanma teknolojisi.
- Çıkış enerjisi: 10J-85J. 212-572°F / 100-300°C.
- Direnç: 0.05-3.0 ohms (Enerji mod).
- Çıkış Gerilimi: 0.7 - 9.5 Volts.
- Direnç: 0.05 ohms - 3.0 ohms (Güç mod).
- Tat modları: Çok güçlü , Güçlü, Normal, Hafif, Eko & SXi-Q-S1 ~ S5 ve amatör modu .
- Alçaltıcı & Yükseltici, DC-DC Dönüştürücü.
- Paslanmaz çelik, sağlam ahşap veya karbon fiber, vb
- Yazılım Güncelleme. Grafiksel kullanıcı arayüz.
- Ters polarite, kısa koruma,düşük direnç, düşük voltaj, aşırı ısınma ve bataryanın aşırı şarj koruması.

▸▸▸ Örnek Şema



Türkçe

▸▸▸ Kullanımı:

- Cihazı açmak için: 'Fire' düğmesine 2 saniye içinde 5 defa hızlıca basınız
- Cihazı kapatmak için: Menü'ye girmek için 'Fire' düğmesine 5 kez tıklayın ve joystick ile "Sistem Kapalı."(System Off) ye seçiniz.
- Cihazı kilitlemek için: Kilitlemek için 'Fire' düğmesine üç kez basınız.
- Cihazın kilidini açmak için: Kilidi açmak için'Fire' düğmesine üç kez basınız.

▸▸▸ Ana arayüzdeki kısa yollar:

Joystick işleyişi:
Amatör modu ile Profesyonel mod arasında geçiş yapmak için joystiği sola 3 saniye kadar itin
1.Anator Mod:
Watt değeri ayarlanabilir.Joystick'e bir kez basın ve watt değeri kırmızıya dönecektir.Joystick'i yukarı ve aşağı doğru itirek watt değerini ayarlayabilirsiniz.
2.Profesyonel Mod:
a. Güç,Enerji,Sıcaklık ve Coil'i ayarlamak için joystick'e doğrudan basınız.. Kırmızıya dönüştüğünde, joystick'i yukarı veya aşağı iterek istediğiniz değerleri seçebilirsiniz. Sıcaklık kırmızıya dönüştüğünde, joystick sola veya sağa doğru itilerek sıcaklık birimleri Fahrenheit ve Santigrat arasında değiştirilebilir.
b. Joystick'i sağa doğru hareket ettirerek belleğin M1'den M5'e değişmesini sağlayabilirsiniz..
c. Joystick'i sola hareket ettirerek Tat mod değerlerini ayarlayabilirsiniz (Eko, Hafif ,Normal , Güç , Güçlü +, SXi-Q-S1 ~ S5)

3. Ekran parlaklığını ayarlamak için joystick'i yukarı doğru hareket ettiriniz.
4. Bypass Mod'ile Normal Mod' arasında geçiş yapmak için joystick'i aşağı doğru 3 saniye boyunca basılı tutunuz.(ByPass mod : cihazdaki elektrik enerjisini sınırlayan devre yok sayılıp daha güçlü çekim yapmanızı sağlar)
5. Direnci sıfırlamak için Joystick'i 5 saniye basılı tutunuz.

▸▸▸ Menu:

1. Menü'ye girmek için 'Fire' düğmesine 5 defa hızlıca basınız.
2. Menü'deki tüm işlevleri ayarlamak için joystick'i aşağı veya yukarı itiniz.
3. Ayarlamak istediğiniz işlevi seçiniz,alt menüye girmek için joytick'i bir kez aşağıya itiniz,burada joystick'i aşağı veya yukarı hareket ettirerek istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.
4. Önceki menüye veya ana arayüze geri dönmek için joystick'i sola doğru itiniz.

System off	Cihazı kapatınız
Manual TCR	Her türlü 'coil'i kullanmak için TCR değerini ayarlayınız. (kullandığınız coil başlığındaki tele göre watt ayarlarını düzenleme)
Standby time	Ana arayüzün bekleme süresini ayarlayın...
Check atomizer	'Atomizer'i bağlayın yada bağlantıyı kontrol ediniz.
No liquid	Anti-dry yanma tehlikesi
Too hot	Chipset çok sıcak
Low battery	Pil gücü yeterli değil.
Check battery	Pil voltajı çok düşük.
Low resistance	Direnç çok düşük.
Short	Kısa devre
High battery	Pil voltajı çok yüksek.

Türkçe

▸▸▸ Önlemler:

- Kullanırken yaşadığınız ülke veya bölgenin yasalarına ve düzenlemelerine uymaya dikkat ediniz.
- Ekranı iyi korumaya özen gösteriniz.
- Cihazın gövdesini açmak yasaktır, aksi takdirde garanti geçersiz olacaktır.
- Cihazınızı yüksek sıcaklıklara ve nemli ortamlara maruz bırakmayınız, aksi takdirde bu cihazlara zarar verebilir.
- Lütfen kullanmadan önce pillerin yüzeyinin hasarsız olduğundan emin olunuz.
- E-likidin cihazın gövdesine sızmamasına dikkat ediniz.Sızması durumunda cihazı kullanmayınız ve zaman içinde kurutunuz, cihazın 'chipset'ine zarar vererek cihazın kullanım ömrünün kısalmasını önleyiniz.
- Güvenlik kodunu kullanarak resmi internet sitemizden cihazın gerçekliğini kontrol ediniz Resmi distribütörümüzden alınmayan SXmini ürünleri garanti kapsamında değildir.
- USB kablo temel olarak yazılım güncellemi içindir.Cihazı şarj etmek için kullanmayı tercih ediyorsanız,zarar vermemeye özen gösteriniz
- Cihazın garanti süresi 1 yıldır.
- Bu cihaz güncelleme özelliğine sahiptir. Bu içerikler zaman içerisinde güncellenecektir.Son gelişmeleri görüş ve önerilerinizi için lütfen internet sitemizden bize ulaşınız. SXmini SL class yazılım güncellemesi yaparken sorun yaşarsanız , lütfen müşteri hizmetlerine e-mail yoluyla irtibata geçiniz. E-mail :Cservice@yihisxmini.com

Terima kasih telah memilih produk SXmini. YiHi SXmini dirancang khusus untuk para pengguna profesional dan kelas terbaik (High-End Vapers).

SXmini SL Class didukung oleh processor YiHi SX485J dengan layar warna TFT. Terbuat dari material stainless steel 316. Untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat, dilharapkan pengguna untuk memperhatikan diagram dan membaca manual ini dengan seksama.

▸▸▸ Konfigurasi Standar:

* 1x SXMini SL Class (Tidak termasuk baterai)
* 1x USB Kabel
* 1x Buku Panduan
* 1x Kartu Garansi
* 1x Kartu Peringatan
* 1x Tas dan Kotak