



본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. YiHi SXmini 는 하이엔드 베이어를 위해 디자인 되었습니다.
본 제품은 YiHi SX580J 칩을 사용하며, ips TFT 컬러 디스플레이와 블루투스 기술이 적용되었습니다.

- ▶▶ 표준 구성
. 1 × SXmini T Class 장치 (배터리 제외)
. 1 × USB 케이블
. 1 × 사용자 설명서
. 1 × 보증 카드
. 1 × 경고 카드
. 1 × 선물 상자 & 가방

▶▶ 사양 및 기능:
. YiHi SX580J 칩 사용.
. 18650 배터리2개 사용, 최고출력 200 와트
. ips TFT HD 컬러 스크린
. 조이스틱 컨트롤
. 조작이 용이한 510 스피너 & 조이스틱 스피너.
. 백라이트 색상변경
. 초급모드와 고급모드 사용가능.
. 블루투스 어플 컨트롤. 안드로이드 & iOS 지원.
. 사이즈:L 98 X W 49 X H 33.5 mm
. Joule 모드 와이어 지원 SS/Ti/Ni ...
. 배터리 교체 가능.
. SXi control system - 로고, 메뉴이동등 커스텀 설정 가능.
. 안티 드라이 버닝 기술이 적용된 온도조절기능.
. Joule 출력범위:10J-120J, 212-572° F/100-300° C.
. 저항: 0.05-3.0 ohms (Joule 모드).
. 출력 볼트: 1.0 - 8.0 Volts.
. 저항: 0.1 ohm - 3.0 ohm (파워모드).
. Taste 모드:Powerful+, Powerful, Standard,Soft,Eco and SXi-Q-S1~S5 (설정 가능)



두개의 배터리를 사용합니다.

▶▶ 사양 및 기능:
전원을 켤때: 파이어버튼을 빠르게 5회 누르세요
전원을 끌때: 파이어버튼을 5회 클릭후 메뉴로 이동해서 조이스틱 클릭으로 "System Off"가 나오도록 조작하세요
잠금설정: 파이어버튼을 3회 누르면 잠금상태로 전환됩니다. 잠금상태에서 스크린에는 시간이 표시됩니다
잠금해제: 파이어버튼 3회 클릭 후 조이스틱을 아래쪽으로 당기면 잠금해제됩니다

▶▶ 메인 인터페이스:
조이스틱 조작 설명:
Table with 2 columns: Joystick Action, Description

▶▶ 메뉴 설명:
1. 파이어버튼 5회 클릭시 메뉴이동.
2.메뉴화면에서 조이스틱 상,하 조작으로 기능선택.
3. 기능선택후 조이스틱을 오른쪽으로 밀면 서브메뉴로 이동, 조이스틱 상,하 조작후 오른쪽으로 밀면 설정이 저장됩니다
4. 조이스틱을 왼쪽으로 밀면 이전 메뉴나 메인화면으로 복귀합니다.

▶▶ 블루투스 기능 소개
Table with 2 columns: Feature, Description

▶▶ 블루투스 기능 소개 (Continued)
Table with 2 columns: Feature, Description

▶▶ 블루투스 기능 소개 (Continued)
Table with 2 columns: Feature, Description

▶▶ 사용시 주의사항 :
디스플레이창은 정상작동해야 합니다.
기기를 임의로 분해하면 위험하며, 보증대상에서 제외됩니다.
고온다습한 환경에서 사용하지 마세요. 고장의 원인이 될수 있습니다.
표면이 손상되지 않은 배터리를 사용해야 합니다.
1쌍의 배터리는 같은 브랜드의 같은 모델로 중,방전을 같이 해야 합니다.
액상이 흘러 바나나 기기가 젖었다면 잘 말린 후 사용하세요. 내부의 칩셋이 고장날수 있습니다.
기기는 새롭게 페어링된 한대의 스마트폰만 연결됩니다.
문의사항은 고객센터로 연락 주세요: Cservice@yihisxmini.com

▶▶ 사용시 주의사항 : (Continued)
이 기기는 업그레이드 기능을 지원합니다. 본 매뉴얼의 내용은 수정될수 있습니다.
업그레이드 방법이나 최신 펌웨어 정보는 본사의 웹사이트에서 확인해 주세요 :
www.yihisxmini.com. 본 기기 업그레이드시 문제가 발생하면 커스텀 서비스 센터에 연락해 주세요 : Cservice@yihisxmini.com.