

Gracias por elegir nuestro producto SXmini. YiHi SXmini se ha diseñado por profesionales y vapers de alto nivel.

El SXmini clase T dispone del potente procesador YiHi SX580J permitiendo incluir efectos de animación, panel IPS TFT y Bluetooth. Para asegurarse de un uso correcto y seguro, compruebe los diagramas y lea con detenimiento el manual de usuario.

#### ►► Contenido de la configuración Standard

- 1x SXmini clase T (Baterías no incluidas)
- 1x Cable USB
- 1x Manual de usuario
- 1x Tarjeta de garantía
- 1x Tarjeta de advertencias
- 1x Caja y bolsa de transporte

23

Español

Español

#### ►► Características y especificaciones:


- Procesador YiHi SX580J.
- Dispositivo de dos baterías 18650 (no incluidas), hasta 200W.
- Fabricado en acero inoxidable, Aleación de zinc, Aluminio.....
- Panel IPS TFT color alta definición.
- Botones de control.
- Protección contra: polaridad inversa, anti cortocircuito, baja resistencia, carga baja de batería, sobrecalentamiento.
- Rosca 510 y stick de control.
- Retroluminación intercambiable.
- Modos de inicio y avanzado.
- Aplicación de control Bluetooth, Android y iOS, ajuste de la configuración desde el teléfono.
- Dimensiones: 98mm x 49mm x 33.5 mm
- Soporta diferentes configuraciones para coils TC wire, SS/Ti/Ni...
- Batería reemplazable.
- Sistema de control SXi – Personaliza el sabor, logo y nombre en el menú.
- Control de temperatura. Tecnología anti quemado por resistencias secas.
- Temperatura de funcionamiento: 10J-120J, 212-572°F/100-300°C.
- Resistencia (modo Julio) : 0.05-3.0 ohms.
- Potencia de salida: 1,0 - 8 Volts.
- Resistencia (modo Power) : 0.1 ohm - 3.0 ohm (Power mode).

24

Español

Español

#### ►► Diagrama:



25

Español

Español

#### ►► Funcionamiento:

- Para encender el dispositivo: Presionar el botón de activación 5 veces rápidamente en un plazo de 2 segundos.
- Para apagar el dispositivo: Presionar 5 veces el botón de activación para entrar en el menú de apagado presionando el stick hasta la opción "System Off".
- Bloquear dispositivo: Presionar el stick hasta la activación 3 veces, mostrara en pantalla el estado.
- Desbloqueo del dispositivo: Presionar el botón de activación 3 veces times y pulsar el stick hacia abajo.

26

Español

Español

#### ►► Funciones de control de stick en la interfaz:

#### Funciones del stick:



Pulsación del stick	Ajustes de potencia, de Julios, de temperatura y resistencia. Cuando cambia a rojo, los parámetros se pueden ajustar pulsando arriba o abajo.
Pulsación a la izquierda	Cambio de modo entre memorias flash M1-M5.
Pulsación sostenida a la izquierda	Cambio entre los diferentes menús de la interfaz.
Pulsación a la derecha	Ajustes avanzados entre los diferentes modos (Eco, Soft, Standard, Power, Powerfu+, SXQ-S1-S5)
Pulsación sostenida a la derecha	Ajustes de color de la retroluminación.
Pulsación hacia arriba	Ajuste de brillo de la pantalla.

27

Español

Español

#### ►► Menu:

- Pulsar 5 veces el botón central para entrar al menú.
- Pulsar el stick arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.
- Seleccionar la opción escogida pulsando el stick hacia la derecha the joystick para entrar en el submenú pudiendo cambiar entre las diferentes opciones presionando arriba o abajo. Y pulsando el stick hacia la derecha para confirmar.
- Pulsar el stick hacia la izquierda para volver al menú anterior o "back" para volver a el menú principal.

28

Español

Español

#### ►► Guía de uso de la función Bluetooth:

- Descargue la aplicación SXi app de la app store (gratuita) e instalela en su teléfono. (Buscando SXmini podrá encontrarla en la app store)
- Active la función de emparejamiento en el dispositivo: **Emparejado de bluetooth**
- Seleccione la y vera dos opciones YES o BACK. Seleccione YES, el dispositivo comenzara el emparejamiento.
- Emparejamiento: inicie la aplicación en el teléfono para controlar el dispositivo, necesitara volver a emparejar el dispositivo con el teléfono. El dispositivo solo recuerda el teléfono que se ha emparejado recientemente.
- Consejos: Si no puede conectar su dispositivo a su teléfono, compruebe que ha seguido paso a paso las instrucciones del manual.

29

Español

Español

#### ►► Precauciones:

- Es importante proteger bien la pantalla.
- En caso de desmontaje del dispositivo se pierde la garantía.
- No exponer el dispositivo a altas temperaturas o condiciones de humedad alta, podrían dañar el dispositivo.
- Antes de su uso asegúrese de que toda la superficie y componentes se encuentran en buen estado (no estén dañados o deteriorados).
- Recomendamos el uso de la misma marca y modelo de batería durante la vida útil del dispositivo.
- En caso de fuga de líquido secarlo en el momento, omitir esta advertencia podría provocar daños en el chip.
- Comprobar la autenticidad del dispositivo introduciendo el código de seguridad en nuestra web oficial.
- Cualquier producto SXmini comprado en distribuidores no oficiales queda exento de cualquier garantía de fabricación.

30

Español

Español

#### ►► Configuración Standard:

- 1x SXmini T Class (baterías non incluses)
- 1x Câble USB
- 1x Notice d'utilisation
- 1x Carte de garantie
- 1x Carte de mise en garde
- 1x Coffret cadeau & sac

31

Español

Español

#### ►► Precauciones:

- Es importante proteger bien la pantalla.
- En caso de desmontaje del dispositivo se pierde la garantía.
- No exponer el dispositivo a altas temperaturas o condiciones de humedad alta, podrían dañar el dispositivo.
- Antes de su uso asegúrese de que toda la superficie y componentes se encuentran en buen estado (no estén dañados o deteriorados).
- Recomendamos el uso de la misma marca y modelo de batería durante la vida útil del dispositivo.
- En caso de fuga de líquido secarlo en el momento, omitir esta advertencia podría provocar daños en el chip.
- Comprobar la autenticidad del dispositivo introduciendo el código de seguridad en nuestra web oficial.
- Cualquier producto SXmini comprado en distribuidores no oficiales queda exento de cualquier garantía de fabricación.

32

Español

Español

#### ►► Configuración Standard:

- 1x SXmini T Class (baterías non incluses)
- 1x Câble USB
- 1x Notice d'utilisation
- 1x Carte de garantie
- 1x Carte de mise en garde
- 1x Coffret cadeau & sac

33

Español

Español

#### ►► Configuración Standard:

- 1x SXmini T Class (baterías non incluses)
- 1x Câble USB
- 1x Notice d'utilisation
- 1x Carte de garantie
- 1x Carte de mise en garde
- 1x Coffret cadeau & sac

34

Español

Español

#### ►► Configuración Standard:

- 1x SXmini T Class (baterías non incluses)
- 1x Câble USB
- 1x Notice d'utilisation
- 1x Carte de garantie
- 1x Carte de mise en garde
- 1x Coffret cadeau & sac

35

Español

Español

#### ►► Configuración Standard:

- 1x SXmini T Class (baterías non incluses)
- 1x Câble USB
- 1x Notice d'utilisation
- 1x Carte de garantie
- 1x Carte de mise en garde
- 1x Coffret cadeau & sac

36